



EN - QUICK INSTALLATION GUIDE:

- Connect the wires to the input and output terminals of the device and tighten the screws.
L = phase N = neutral
- Turn on the device. The LED light will start blinking. Look for a WiFi network named Powerant-10A.
- Connect your phone to the "Powerant-10A" WiFi.
- If the configuration does not open automatically: go to this address in your browser: 192.168.4.1
- Log in to the network, create an account, and enter the device code.
- Control the device at www.powerant.app

FI - PIKA-ASENNUSOPAS:

- Liitä johdot laitteen sisään- ja ulostulon liittimiin ja kirstää ruuvit.
L = vaihe N = nolla
- Kytke laite päälle, LED-valo alkaa vilkua. Etsi WiFi-verkko nimeltä Powerant-10A
- Yhdistä puhelin "Powerant-10A" WiFiin
- Mikäli määrittelyikkuna ei avaudu automaatisesti: mene selaimella osoitteeseen: 192.168.4.1
- Kirjaudu verkkoon, luo tunnus ja syötä laitekoodi.
- Ohjaa laitetta osoitteessa www.powerant.app



EE: KIIRPAIGALDUSJUHEND:

- Ühendage juhtmed seadme sisend- ja väljundklemmidesse ning pingutage kruidiv.
L = fäas N = null
- Lülituge seade sisse. LED-tuli hakkab vilkuma. Otsige WiFi-võrk nimega Powerant-10A.
- Ühendage oma telefon "Powerant-10A" WiFi-värguga.
- Kui seadustaseni ei avane automaatselt: minge oma brauseris aadressile: 192.168.4.1
- Logige võrku sisse, looge konto ja sisestage seadme kood.
- Juhige seadet aadressil www.powerant.app

NO: RASK INSTALLASJONSGUIDE:

- Koble ledningene til inngangs- og utgangsterminalene på enheten og stram skruene.
L = fase N = null
- Slå på enheten. LED-lyset begynner å blinke. Se etter et WiFi-nettverk med navnet Powerant-10A.
- Koble telefonen din til "Powerant-10A" WiFi.
- Hvis konfigurasjonsvinduet ikke åpnes automatisk: gå til følgende adresse i nettleseren din: 192.168.4.1
- Logg inn på nettverket, opprett en konto, og skriv inn enhetskoden.
- Kontroller enheten på www.powerant.app

LV: ĀTRA UZSTĀDIŠANAS PAMĀCĪBA:

- Pievienojiet vadus ierices ieejas un izējas spālēm un pievieniet skrūves.
L = fāze N = nulle
- Slāpēdziet ierici. LED indikators sāks mirgot. Meklējiet WiFi tīklu ar nosaukumu Powerant-10A.
- Pieslēdziet tālrundi "Powerant-10A" WiFi tīklam.
- Ja iestatījumu logs neatveras automātiski: atveriet pārlūkā ūđu adresi: 192.168.4.1
- Log in pā netvārket, izveidojet kontu un ievadiet ierices kodu.
- Vadīt ierici adresē www.powerant.app

DK: HURTIG INSTALLATIONSGUIDE:

- Tilsut ledningerne til enhedens ind- og udgangsterminaler, og stram skruerne.
L = fase N = nul
- Tænd for enheden. LED-lyset begynder at blinke. Søg efter et WiFi-netværk med navnet Powerant-10A.
- Forbind din telefon til "Powerant-10A" WiFi.
- Hvis konfigurationsvinduet ikke åbner automatisk: gå til den næste adresse i din browser: 192.168.4.1
- Log in på netværket, opret en konto, og indtast enhedskoden.
- Styr enheden på www.powerant.app

LT: GREITO DIEGIMO VADOVAS:

- Prijunkite laidus prie įrenginio įvesties ir išvesties terminalų ir priveržkite varžtus.
L = fazė N = neutral
- Išjunkite įrenginį, LED lemputė pradės mirksteti. Išskokite WiFi tinklo pavadinimu Powerant-10A.
- Prijunkite savo telefona prie "Powerant-10A" WiFi tinklo.
- Jei nustatymų langas neatvars automatiškai: pasirūpini eikite į šią adresą: 192.168.4.1
- Prisijunkite prie tinklo, surinkite paskyrą ir įveskite įrenginio kodą.
- Valdykite įrenginį adresu www.powerant.app

PL: SZYBKI PRZEWODNIK INSTALACYJNY:

- Podłącz przewody do terminali wejściowych i wyjściowych urządzenia i dokręć śruby.
L = fazę N = neutralna
- Włącz urządzenie. Dioda LED zacznie migać. Wyszukaj sieć WiFi o nazwie Powerant-10A.
- Polacz telefon z siecią WiFi "Powerant-10A".
- Jeśli okno konfiguracji nie otworzy się automatycznie: przejdź do następującego adresu w przeglądarce: 192.168.4.1
- Zaloguj się do sieci, utwórz konto i wprowadź kod urządzenia.
- Steruj urządzeniem pod adresem www.powerant.app

DE: SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG:

- Verbinden Sie die Kabel mit den Eingangs- und Ausgangsklemmen des Geräts und ziehen Sie die Schrauben fest. L = Phase N = Nullleiter
- Schalten Sie das Gerät ein. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Suchen Sie nach einem WiFi-Netzwerk mit dem Namen Powerant-10A.
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk "Powerant-10A".
- Falls das Konfigurationsfenster nicht automatisch geöffnet wird: öffnen Sie die folgende Adresse in Ihrem Browser: 192.168.4.1
- Melden Sie sich im Netzwerk an, erstellen Sie ein Konto und geben Sie den Gerätekode ein.
- Steuern Sie das Gerät unter www.powerant.app über.

FR: GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE:

- Connectez les câbles aux bornes d'entrée et de sortie de l'appareil et serrez les vis.
L = phase N = neutre
- Allumez l'appareil. Le voyant LED commencera à clignoter. Recherchez un réseau WiFi nommé Powerant-10A.
- Connectez votre téléphone au WiFi "Powerant-10A".
- Si la fenêtre de configuration ne s'ouvre pas automatiquement: accédez à l'adresse suivante dans votre navigateur: 192.168.4.1
- Connectez-vous au réseau, créez un compte et entrez le code de l'appareil.
- Contrôlez l'appareil à l'adresse powerant.app

NL: SNELLE INSTALLATIEGIDS:

- Sluit de draden aan op de in- en uitgangen van het apparaat en draai de schroeven vast.
L = fase N = nul
- Zet het apparaat aan. Het LED-lampje begint te knipperen. Zoek naar een WiFi-netwerk genaamd Powerant-10A.
- Verbind je telefoon met het "Powerant-10A" WiFi-netwerk.
- Als het configuratievenster niet automatisch open: ga naar het volgende adres in je browser: 192.168.4.1
- Log in op het netwerk, maak een account aan en voer de apparaatcode in.
- Bedien het apparaat op www.powerant.app

ES: GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA:

- Anslut kablarna till enhetens in- och utgångsterminaler och dra åt skravarna.
L = fas N = noll
- Slå på enheten. LED-lampan börjar blinka. Leta efter ett WiFi-nätverk med namnet Powerant-10A.
- Slå på enheten. LED-lampen börjar blänka. Leta efter ett WiFi-nätverk med namnet Powerant-10A.
- Conecte su teléfono a la red WiFi "Powerant-10A".
- Si la ventana de configuración no se abre automáticamente: vaya a la siguiente dirección en su navegador: 192.168.4.1
- Conecte su teléfono a la red WiFi "Powerant-10A".
- Om konfigurationsfönstret inte öppnas automatiskt: gå till följande adress i din webbläsare: 192.168.4.1
- Logga in på nätverket, skapa ett konto och ange enhetskoden.
- Styr enheten på www.powerant.app

SE: SNABB INSTALLATIONSGUIDE:

- Anslut kablarna till enhetens in- och utgångsterminaler och dra åt skravarna.
L = fas N = noll
- Slå på enheten. LED-lampen börjar blänka. Leta efter ett WiFi-nätverk med namnet Powerant-10A.
- Slå på enheten. LED-lampen börjar blänka. Leta efter ett WiFi-nätverk med namnet Powerant-10A.
- Conecte su teléfono a la red WiFi "Powerant-10A".
- Si la ventana de configuración no se abre automáticamente: vaya a la siguiente dirección en su navegador: 192.168.4.1
- Conecte su teléfono a la red WiFi "Powerant-10A".
- Om konfigurationsfönstret inte öppnas automatiskt: gå till följande adress i din webbläsare: 192.168.4.1
- Logga in på nätverket, skapa ett konto och ange enhetskoden.
- Styr enheten på www.powerant.app